



Compatibility & instructions for use

Compatibilités et mode d'emploi

Compatibilità e istruzioni per l'uso

Compatibiliteit & gebruiksaanwijzing

Recommended by / Recommandé par / Raccomandato da / Aanbevolen door

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

iNDESIT

KitchenAid

Oven Compatibility

FOURS COMPATIBLES • FORNI COMPATIBILI • COMPATIBILITEIT OVENS • BACKOFEN-KOMPATIBILITÄT •
COMPATIBILIDAD DEL HORNO • COMPATIBILIDADE DO FORNO • KOMPATIBILNÍ S TROUBOU • KOMPATIBILITA S RÚROU •
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ • COMPATIBILITATE CUPTOR • A KOMPATIBILIS SÜTŐK LISTÁJA • PASUJĄ DO PIEKARNIKÓW •
OVN KOMPATIBILITET • OVN KOMPATIBILITET • MATCHANDE UGNAR • SOPIVAT UUNIT • СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ
ДУХОВЫХ ШКАФОВ • ВІДПОВІДНІСТЬ МОДЕЛЕЙ • УЇЛЕСІМДІ ПЕШ УЛГІЛЕРІ • СЪВМЕСТИМОСТ С ФУРНАТА

Whirlpool

AKP9 738 IX
AKP9 780 IX
AKP9 785 IX
AKP9 786 NB
AKP9 140 C IX
AKPM 6580/IXL
AKPM 759/IXL
AKZM 756/IXL
AKZM 8420 IX
AKZM 8420 WH
AKZM 8420 NB
AKZM 8420 S
AKZM 8480 IX
AKZM 8480 WH
AKZM 8480 NB
AKZM 8480 S
AKZM 8530/IX
AKZM 8610 IX
AKZM 8660 IX
AKZM 8670 IX
AKZ 476/IX
AKZ 483/IX
AKZ 513/IX
AKZ 520/IX
AKZ 663/IX
AKZ9 6270 IX
AKZ9 6230 I
AKZ9 6230 NB
AKZ9 6230 S
AKZ9 6220 IX
AKZ9 7890 IX
AKZ9 791 IX
AKZ9 797 IX
AKZ9 7940 IX
AKZ9 635 IX
AKZ9 6290 IX
AKZ9 6290 NB
AKZ9 6290 WH
AKZ9 629 IX
AKZ9 6240 IX
AKZ9 6240 NB
AKZ9 635 NB
AKZ9 7891 IX
AKZ9 626 IX
AKZ9 6230 WH
AKZ9 6220 WH
AKZM 8481 P NB
AKZM 8421 H NB
AKZ9 6490 IX
AKZM 9019 IX
AKZ9 6280 IX
AKZ9 753 IX
AKZ9 7940 NB
AKZ9 9480 NB
AKZ9 9480 IX
AKZ9 9481 SP NB
AKZ9 9421 CS NB

OAKZ9 7921 CS IX
OAKZ9 7921 CS WH
OAKZ9 7921 CS NB
OAKZ9 7961 SP IX
OAKP9 7451 H IX
OAKZ9 6200 CS IX
OAKP9 911 C IX
OAKZ9 379 P IX
OAKZ9 379 H IX
OAKZ9 156 P IX
OAKZ9 130 P IX
OAKZ9 142 P IX
OAKZ9 242 P IX
OAKZ9 1395 P IX
OAKZ9 133 P WH
OAKZ9 134 P NB
OAKZ9 444 P IX
OAKZ9 500 P IX
OAKZ9 380 C IX
OAKZ9 6180 HM IX
OAKZ9 6180 HM WH
OAKZ9 7961 SP NB
OKZ9 6280 SPM IX
OKZ9 6280 SPM WH
W6 OM5 4S1 P
W6 4PS1 OM4 P
W6 OM4 4S1 P
W6 OM5 4S H
W6 OS4 4S1 H
W6 OS4 4S1 P
W6 OM4 4PBS1 P
W6 OM4 4S1 H
W6 OM4 4S1 H BL
W6 OM4 4S1 P BSS
W6 OS4 4S1 H BL
W6 OM3 4PS1 P
W6 OM4 4S1 H BSS
W7 OM5 4S P
W7 OM4 4S1 H
W7 OM4 4S1 P
W7 OM5 4S H
W7 OM5 4 H
W7 OM4 4S1 P WH
W7 OM4 4S1 P BL
W7 OM5 4BS H
W7 OM4 4BS1 H
W7 OS4 4S1 P
W7 OM4 4BPS1 P
W7 4PS P OM4
W7 OM4 4PS1 P
W7 OS4 4S1 H
W7 OM4 4S1 C
W7 OM3 4S1 P
W7 OS4 4S1 P BL
W7 OS4 4S1 P SE
W7 OM4 4BPS1 P SE
WTA C 8411 SC OW
WTA C 8411 SC AN

Hotpoint

7OFI4 852 SC IX HA
7OFI4 851 SH IX HA
7OFI4 851 SH BL HA
FI9 891 SP IX HA
FI9 891 SH IX HA
FI7 871 SH IX HA
FI7 864 SH IX HA
FI7 861 SH WH HA
FI7 861 SH BL HA
FI7 861 SH IX HA
FI7 861 SP IX HA
FI6 871 SC IX HA
FI6 864 SH IX HA
FI6 861 SH IX HA
FI6 861 SP IX HA
FI6 864 SP IC HA
FI5 854 P IX HA
FI4 851 H IX HA
FI4 854 P IX HA
FID 834 H ICE HA
FID 834 H CH HA
FID 834 H MR HA
FID 834 H SL HA
FI5 851 C IX A
FI6 861 SH BL HA
FI6 861 SH WH HA
FI7 871 SP IX A
FIT 804 H AN HA
FIT 804 H OW HA
FIT 834 AN HA
FIT 801 H OW HA
FIT 804 H AV HA
FIT 804 H IX HA
FIT 804 H RAME HA
FIT 834 AV HA
FIT 834 IX HA
FI4 485 P IX
FI7 58C1 SH IX HA
FI6 58C1 SH IX HA
FI4 854 P BL HA
FI4 800 P BL HA
FI7 871 SH BMI HA
SI9 891 SC IX
SI9 891 SP IX
SI7 891 SP IX
SI7 871 SC IX
SI6 874 SC IX
SI6 874 SP IX
SI6 864 SH IX
SI5 851 C IX
SI5 854 P IX
SI4 854 H IX
SI4 854 C IX
SI4 854 P IX
SI6 874 SH IX
SI9 58C1 SH IX H

Bauknecht

BIK5 DP8FS PT
BIR6 EH8VS2 ES
BIR6 EH8VS2 PT
BIK7 EN8VS PT CH
BIK7 CH8VS PT
BIK7 CP8VS PT
BIK7 CH8TS PT
BIK7 CSH8TS PT
BIK7 CSP8TS PT
BIK7 CHC8TS PT
BIK7 CPC8TS PT
BIK5 DH8FS PT CH
BIK7 CP8TS PT CH
BIK5 DH8FS2 ES
BIK5 DP8FS2 ES
BIR4 DP8FS2 ES
BIR4 DH8FS2 ES
BIK5 DH8FS2 ES CH
HIR4 EP8V2 PT
HIK5 EN8VS PT CH
HIK3 NN8F IN CH
HIK3 NN8F WS CH
HIK3 NN8F SW CH
HIR4 EI8VS3 PT R
HIR4 EP8V PT
HIP2 EP8V IN
HIS3 EP8V2 IN
HIS5 EP8VS3 ES
HIP2 KI5V IN
HIS3 EI8V2 IN
HIS5 EI8VS3 ES
HI5 EP8VS2 ES






Kitchenaid




KOSC104FSS
KOASPB 60600
KOHSS 60602
KOASP 60602
KOLSP 60602
KOHSP 60604
KOHSP 60603
KOLSSB 60602

Ignis


AKB 4210 IX

INSTRUCTION FOR USE • MODE D'EMPLOI • ISTRUZIONI PER L'USO • GEBRUIKSAANWIJZING •
GEBRAUCHSANWEISUNG • INSTRUCCIONES DE USO • MANUAL DE INSTRUÇÕES • NÁVOD NA POUŽITÍ •
NÁVOD NA POUŽITIE • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ • INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ • INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA • BRUGSANVISNING • BRUKSANVISNING • BRUKSANVISNING • KÄYTTÖOHJEET • ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
ИНСТРУКЦИЯ • ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА • ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ • ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА





7



Wpro is a registered trademark of Whirlpool EMEA S.p.A.

Made in Germany | Distributed by: Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Pisacane 1, 20016 Pero (MI) Italy +39 02 837151
www.whirlpool.eu



PAP
Raccolta Carta

